

**ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät**  
**YA56700003.0000**  
**YA56700008.0000**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Das *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät* ist Bestandteil des *ENTR<sup>®</sup> Türverriegelungssystems* (Türsperreinheit) und kann nur in Verbindung mit diesem System verwendet werden. Das *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät* muss mit einer installierten Türsperreinheit gekoppelt werden. Für detaillierte Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: *ENTR PB0 0 086*).

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Funkfrequenz: 2400-2483.5 MHz ISM Band

EIRP 5.99 dBm

**i Hinweis!**

Ein *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät* kann nur mit einer Türsperreinheit gekoppelt werden.

Ein *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät* kann sowohl mit vier Schrauben (DIN 7982, D1 = 2,9 mm, L = 3/4") und Dübeln als auch mit doppelseitigem Klebeband an der Wand befestigt werden.

**ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät montieren**



- 1 Positionieren Sie die Grundplatte des *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegeräts* an der Wand.
- 2 Befestigen Sie die Grundplatte mit vier Schrauben (DIN 7982, D1 = 2,9 mm, L = 3/4") oder doppelseitigem Klebeband.



- 3 Hängen Sie das *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät* in die Grundplatte ein.
  - 4 Ziehen Sie die Befestigungsschraube an.
- ✓ Sie haben das *ENTR<sup>®</sup> Fingerabdrucklesegerät* montiert.


PB0 0 111 0A

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

The smarter way to protect your home.


## ENTR® Fingerabdrucklesegerät koppeln



- 1 Berühren Sie das Tastenfeld der Türsperreinheit drei Sekunden lang.



- 2 Drücken Sie die Taste [Add].
  - ✓ Die Zahlentasten leuchten auf.



- 3 Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Taste [#].
- 4 Drücken Sie die Taste [1], um das Fingerabdrucklesegerät zu koppeln.



- ✓ Die Zahlentasten erlöschen.  
Die Anzeige [✓] blinkt für 15 Sekunden und die Türsperreinheit wartet auf das Signal des Fingerabdrucklesegeräts.



- 5 Berühren Sie das Tastenfeld des Fingerabdrucklesegeräts oder drücken Sie die Taste [5].
- ✓ Zwei Signaltöne erklingen.



- ✓ Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.
- 6 Drücken Sie [OK], um das Fingerabdrucklesegerät zu koppeln.



- ✓ Bei erfolgreicher Konfiguration blinkt die Anzeige [✓] an der Türsperreinheit ein Mal und zwei Signaltöne erklingen.



- ✓ Bei fehlerhafter Konfiguration leuchtet die rote LED für zwei Sekunden und ein langer Signalton erklingt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Konfiguration ab Schritt 1.

## **i Hinweis!**

Informationen zur Festlegung eines Master-Fingerabdrucks, zum Löschen von Fingerabdrücken und zur Konfiguration erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: ENTR PBO 0 086).

---

## ENTR® Fingerabdrucklesegerät betreiben



### Entriegeln per Fingerabdruck

- 1 Legen Sie den Finger auf das Fingerabdruckfeld.
- ✓ Ein kurzer Signalton ertönt und die weiße LED leuchtet.
- 2 Wischen Sie mit dem Finger über das Fingerabdruckfeld.
- ✓ Wird der Fingerabdruck akzeptiert, blinkt die blaue LED und der Entriegelungsbefehl wird an die Türsperreinheit gesendet.
  - ✓ Wird der Fingerabdruck nicht akzeptiert, leuchtet die rote LED und das Fingerabdrucklesegerät wechselt in Bereitschaftsmodus.



### Entriegeln per PIN-Code

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld oder drücken Sie die Taste [5].
  - 2 Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit der Taste [OK].
- ✓ Wird der PIN-Code akzeptiert, blinkt die blaue LED und der Entriegelungsbefehl wird an die Türsperreinheit gesendet.
  - ✓ Wird der PIN-Code nicht akzeptiert, leuchtet die rote LED und das Fingerabdrucklesegerät wechselt in den Bereitschaftsmodus.



### Verriegeln

- 1 Berühren Sie das Tastenfeld oder drücken Sie die Taste [5].
- 
- 2 Drücken Sie die Taste [1] und bestätigen Sie mit der Taste [#].
- ✓ Die Tür wird verriegelt.



CE Hiermit erklärt ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, dass der Funkanlagentyp Yale ENTR Y2000FP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.  
<http://secure.yalelock.de/images/catalog/mediacockpit/YALELOCK/orig/D000609390.pdf>



**Yale** The world's favourite lock since **1843**  
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH • Attilastraße 61 – 67  
12105 Berlin • GERMANY • [www.yalelock.de](http://www.yalelock.de)